



DURA Vertikale Stützen



Art. Nr.: BK-001

DURA
Workshop Systems

Beschreibung

Vertikale Stützen (Backstraps) sind für alle freistehenden Installationen notwendig und werden empfohlen, wenn es sich um nicht tragende oder unebene Wände handelt. Ein Satz enthält zwei Backstraps und verbindet den Wandschrank und das Rückpaneel mit dem Unterschrank.