



GEDORE Aus- und Einbauhilfe für McPherson Federbeine



Art. Nr.: KL-0029-200 K
EAN Code 4046459190172



Beschreibung

- Passend für McPherson Federbeine, in Verbindung mit den Fahrzeugspezifischen Ergänzungssätzen
- Einzigartige Spezialvorrichtung zum einfachen Komprimieren bzw. Verringern der Federbein-Gesamtlänge
- Ermöglicht einen äusserst schnellen Aus- und Einbau von McPherson Federbeinen, speziell bei Fahrzeugachsen mit Federbein-Klemmbohrungen
- Extreme Zeit- und Kostenersparnis, da hierdurch Arbeiten wie das Lösen von Achsteilen sowie eine Achsvermessung komplett entfallen
- Federform und Steigung sind hierbei völlig irrelevant
- Keinerlei Eingriffe direkt in die Feder nötig
- Maximale Anwendersicherheit
- Hohe Belastbarkeit
- 4-fache Sicherheit

Eignung: VW, Audi, Seat, Skoda