



Aide au démontage et au montage des jambes de force McPherson GEDORE



Numéro d'article KL-0029-200 K
Code EAN 4046459190172



Description

- convient aux jambes de force McPherson, en association avec les kits complémentaires spécifiques au véhicule
- dispositif spécial unique permettant de comprimer facilement les ou de réduire la longueur totale de la jambe de suspension
- permet un démontage et un montage extrêmement rapides des suspensions McPherson. en particulier sur les essieux de véhicules équipés de trous de fixation pour les jambes de force.
- gain de temps et d'argent extrême, car les travaux tels que le desserrage des pièces de fixation ne sont plus nécessaires ainsi que la mesure de l'essieu ne sont plus nécessaires.
- la forme du ressort et le pas ne sont pas du tout pertinents.
- aucune intervention directe sur le ressort n'est nécessaire
- sécurité maximale pour l'utilisateur
- grande capacité de charge
- 4 fois plus de sécurité

Convient pour : VW, Audi, Seat, Skoda

