




# Zahlungssystem per Annäherungskarte

mit Lesereinheit



Art. Nr.: RC131010-  
G192



## Beschreibung

### AKTIVIERUNG PER TRANSPONDERKARTE

Das Terminal lässt nur die Aktivierung per Transponderkarten des Typs Dauerkarte bzw. Mehrfachkarte zu. Das Terminal geht je nach Kartentyp auf eine oder andere Weise vor:

**Dauerkarte für mehrere Wäschen:** Dieser Kartentyp speichert eine Anzahl an Wäschen eines einzigen Programms.

- Bei Ablesen der Karte wird der Benutzer über das zu startende Programm und über die Anzahl der auf der Karte noch verbleibenden Wäschen informiert. Der Benutzer hat den Dienst durch Drücken von „OK“ anzunehmen. Nach Bestätigung wird der Endsaldo angezeigt und es beginnt die Kommunikation mit der Waschanlage.

**Mehrfachkarten:** Dieser Kartentyp speichert eine Geldsumme, die bei diversen Waschprogrammen verwendet werden kann.

- Bei Ablesen der Karte wird der Benutzer über das auf der Karte verfügbare Guthaben informiert, und es erscheint eine Meldung zur Auswahl des Waschprogramms. Der Benutzer muss das gewünschte Programm auswählen, dessen Betrag niedriger als der Betrag auf der Karte zu sein hat. Nach Validierung des



Programms wird das Guthaben auf der Karte aktualisiert. Zuletzt beginnt die Kommunikation mit der Waschanlage.