




Systeme de paiement par carte de proximité

avec unité lecteur



Numéro d'article RC131010-
G192



Description

ACTIVATION PAR CARTE TRANSPONDEUR

Le terminal n'autorise que l'activation par carte à transpondeur de type carte permanente ou carte multiple. Le site terminal procède d'une manière ou d'une autre selon le type de carte :

Carte permanente pour plusieurs lavages : Ce type de carte mémorise un nombre de lavages d'un seul programme

- Lors de la lecture de la carte, l'utilisateur est informé du programme à lancer et du nombre de lavages restant sur la carte. L'utilisateur doit accepter le service en appuyant sur "OK". Après confirmation, le solde final s'affiche et la communication avec la station de lavage commence.

Cartes multiples : Ce type de carte stocke une somme d'argent qui peut être utilisée pour divers programmes de lavage

- Lors de la lecture de la carte, l'utilisateur est informé du solde disponible sur la carte et un message s'affiche pour lui permettre de sélectionner le programme de lavage. L'utilisateur doit sélectionner le programme souhaité, dont le montant doit être inférieur à celui de la carte. Une fois le programme validé, le crédit de la carte est mis à jour. En dernier lieu, la communication avec le système de lavage commence.

